


USB probador de la temperatura del sensor para DS18B20 incl. 5 x DS18B20 sensor de temperatura y cable USB



Descargas de software:

AT90USB162 Bios de archivo HEX (por FLIP), GUI de Windows para visualizar los datos del sensor, la herramienta de línea de comandos de Windows con el código fuente (por compilador GCC)

Contenido:

Tarjeta de interfaz USB con AT90USB162, 5 x DS18B20 Interfaz Temperatura, cable de conexión USB

"Made in Germany" - interfaz de sensor de temperatura para la conexión al puerto USB del protocolo HID PC, no hay conductor necesario! No requiere alimentación externa!

Conexión simultánea a prueba y la cirugía de hasta 4 sensores del tipo de interfaz DS18B20 Maxim con AT90USB162, puede ser reprogramado para otros fines con la herramienta de ATMEL "FLIP". Muchos puerto a través de puntos de soldadura de plomo, después de cabezales de pin de soldadura (no incluidas), el circuito puede ser conectado a una placa.