


## USB Température interface pour DS18B20 incl. 5 température capteur de DS18B20 et câble USB



Téléchargements de logiciels:

AT90USB162 Bios de fichier HEX (pour FLIP), Windows GUI pour afficher les données des capteurs, outil de ligne de commande Windows avec le code source (pour compilateur GCC)

contenu:

USB carte d'interface avec AT90USB162, 5 x DS18B20 Interface Température, câble de connexion USB

"Made in Germany" - interface de capteur de température pour la connexion au port USB du protocole HID PC, aucun pilote ne est nécessaire! Aucune alimentation externe ne est nécessaire!

La connexion simultanée de tester et de la chirurgie jusqu'à 4 capteurs de type Interface DS18B20 Maxim avec AT90USB162, peut être reprogrammé à d'autres fins avec l'outil ATMEL "FLIP". Beaucoup port à travers les points de soudure au plomb, après-têtes de broches de soudure (non incluses), le circuit peut être branché sur une planche à pain.