


USB interface sensore di temperatura per DS18B20 incl. 5 x sensore di temperatura DS18B20 e il cavo USB



Download software:

AT90USB162 Bios di file HEX (per FLIP), GUI di Windows per visualizzare i dati del sensore, strumento da riga di comando di Windows con il codice sorgente (per il compilatore GCC)

Contenuto:

Scheda di interfaccia USB con AT90USB162, 5 x DS18B20 Interface temperatura, cavo di collegamento USB

"Made in Germany" - interfaccia del sensore di temperatura per il collegamento alla porta USB del protocollo HID PC, nessun driver è necessario! Nessuna alimentazione esterna è richiesta!

Connessione simultanea di testare e chirurgia fino a 4 sensori del tipo di interfaccia DS18B20 Maxim con AT90USB162, può essere riprogrammato per altri scopi con il tool ATMEL "FLIP". Molti porta attraverso punti di saldatura al piombo, dopo aver saldato i connettori (non incluso), il circuito può essere collegato a una basetta.